



All products are trademarks of Nostalgia Products Group, LLC. Worldwide design & utility patented or patents pending. © 2012 Nostalgia Products Group, LLC.

www.nostalgiaelectrics.com

(rev. 02/08/12)



HDT600COK

Coca-Cola® Series Pop Up Hot Dog Toaster Tostador Automático para Perros Calientes Grille hotdog éjectable

Instructions and Recipes Instrucciones y recetas Instructions et recettes



Make everyday a party! Visit www.nostalgiaelectrics.com for more fun products.

CONTENTS

IMPORTANT PRECAUTIONS
IMPORTANT SAFEGUARDS
INTRODUCTION
PARTS & ASSEMBLY
HOW TO OPERATE 6
HELPFULTIPS 6
CLEANING & MAINTENANCE
RECIPES
RETURNS & WARRANTY

SAFETY

Your safety and the safety of others is very important.

We have provided many important safety messages in this manual and on your appliance. Always read and obey all safety messages.



This is the safety alert symbol.

This symbol alerts you to potential hazards that can kill or hurt you and others.

All safety messages will follow the safety alert symbol.

All safety messages will tell you what the potential hazard is, tell you how to reduce the chance of injury, and tell you what can happen if the instructions are not followed.

Appliance Specifications:

120 Volts, 60 Hertz 650 Watts

IMPORTANT PRECAUTIONS

- 1. NEVER immerse appliance in water.
- 2. NEVER use near water.
- 3. NEVER use an abrasive sponge or cloth on the appliance.
- 4. NEVER leave appliance unattended while in use.
- 5. NEVER place anything other than what is being cooked in the appliance.
- 6. Unplug unit from outlet when not in use and during cleaning.
- DO NOT operate this appliance with a damaged cord or plug, nor if the appliance ever malfunctions.
- 8. DO NOT place appliance in a dishwasher.
- 9. Always use tongs to remove hot dogs.
- 10. Keep out of reach of children.
- 11. This appliance is NOT A TOY.
- 12. Unsupervised young children and cognitively challenged individuals should never operate this appliance.
- 13. Young children should be supervised while in proximity of the appliance to ensure that they do not play with it.

IMPORTANT SAFEGUARDS

Basic safety precautions should always be followed when using electrical appliances, including the following:

- 1. Read all instructions before operating this appliance.
- 2. Avoid contact with moving parts.
- To protect against electrical shock do not immerse cord, plug or any part of this appliance in water or other liquids.
- 4. Close supervision is necessary when any appliance is used near children.
- 5. Unplug from outlet when not in use, before removing parts and before cleaning.
- DO NOT operate any appliance with a damaged cord or plug, nor if the appliance has been damaged in any manner. Return the appliance to the nearest repair shop for examination or repair.
- The manufacturer does not recommend the use of accessory attachments. Use of accessory attachments may cause injuries.
- 8. DO NOT use outdoors.
- 9. DO NOT place on or near a hot gas or electric burner, nor in a heated oven.
- 10. Extreme caution must be used when moving this appliance.
- 11. DO NOT use the appliance for other than its intended use.
- 12. An appliance that is plugged into an outlet should not be left unattended while in operation.
- 13. Check appliance for presence of foreign objects prior to use.

- 14. DO NOT attempt to stick any utensils or other objects into the toaster while appliance is plugged in.
- 15. A short power supply cord is provided to reduce the risk resulting from becoming entangled or tripping over a long cord.
- 16. Longer detachable power supply cords can be used if care is exercised in their use.
- 17. The marked electrical rating of an extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance.
- 18. This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electrical shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way.

SAVE THESE INSTRUCTIONS! INTRODUCTION

Thank you for purchasing the COCA-COLA® SERIES POP UP HOT DOG TOASTER from Nostalgia Electrics™! The POP UP HOT DOG TOASTER is a fast, fun and convenient way to enjoy hot dogs. This unit holds up to two regular-sized hot dogs and two hot dog buns at one time. A fun way for guests of all ages to enjoy delicious hot dogs, the POP UP HOT DOG TOASTER is perfect for entertaining, as well as a quick meal solution. Now cooking hot dogs is as simple as making toast!

PARTS & ASSEMBLY

PARTS

Your POP UP HOT DOG TOASTER is fully assembled.



COOKING SETTINGS

STOP / HEAT SETTINGS: 1(LOW) - 5 (HIGH)



CORD LOCATION

Cord wraps around brackets underneath the unit.



HOW TO OPERATE

- Place the POP UP HOT DOG TOASTER on a stable surface near an electrical outlet before starting.
- Always make sure that the cord is away from any water source.
- Plug the appliance into an electrical socket.
- Place two standard-sized hot dogs into openings in the Hot Dog Basket.
 Make sure Hot Dog Basket is properly inserted in the toaster.
- Open two regular-sized hot dog buns and place them in the semi-circle openings.
- Select desired heat setting (1=LOW, 5=HIGH).
- Press lever down to start cooking cycle.
- When cooking has completed, the basket will automatically pop up.
- To shorten the cooking time, simply turn the heat control knob to a lighter setting or all the way to heat setting 1 (LOW).
- To stop cooking before cycle has completed, press the STOP button.
- Unplug the appliance and allow unit to cool completely.
- After unit is cool to the touch, remove the Hot Dog Basket and Crumb Catcher and follow directions in Cleaning and Maintenance section to clean unit.
- Return Hot Dog Basket and Crumb Catcher to the toaster and store your POP UP HOT DOG TOASTER in a safe place until next use.

By following these simple instructions, your POP UP HOT DOG TOASTER will be fun for friends, family and kids of all ages!

HELPFUL TIPS

HOT DOGS AND BUNS

THE POP UP HOT DOG TOASTER is designed to use only two standard size hot dogs and two standard size buns at a time.

Do NOT use jumbo sized hot dogs or buns. Although they may initially fit into the baskets, heating will cause them to swell and get stuck in the toaster. If the hot dogs get stuck inside the Hot Dog Baskets, let them cool for a while so that they will contract and be easily removed.

All hot dogs and buns are not the same; therefore you will need to adjust the variable heat controller accordingly. Room temperature hot dogs and buns will cook more quickly than those just removed from the refrigerator. Hot dogs should have an internal temperature of 165° F after cooking.

BURNING/SMOKING

If the machine is burning or smoking during cooking, press the STOP button to end the cooking cycle. After machine has cooled completely, use tongs to remove the hot dogs and buns.

Smoking may also be caused by excess crumbs and pieces of hot dog stuck inside the machine. To prevent smoking, make sure to clean the Hot Dog Basket and empty Crumb Catcher after each use.

CLEANING & MAINTENANCE

Make sure the unit is unplugged before cleaning. Allow all parts to COOL to the touch, especially the Hot Dog Basket, Bun Basket and Crumb Tray.

To prolong the life of your POP UP HOT DOG TOASTER, please follow these simple instructions for maintenance. Never place the appliance in a dishwasher.

- Lift the toaster by the handles only.
- Use only standard size hot dogs and hot dog buns. Do not try to remove hot dog or hot
 dog buns if they get jammed inside the basket without first unplugging the toaster.
- Clean outer surface of the POP UP HOT DOG TOASTER with a soft damp cloth and only when it is unplugged and completely cooled.
- Use soapy water to clean the basket and tongs before and after use.
- Make sure the POP UP HOT DOG TOASTER is completely cooled before storing or cleaning.
- Unplug the POP UP HOT DOG TOASTER before removing the crumb tray from the base. Crumbs in the mechanism must be removed by blowing or gentle shaking. Crumb tray must be cleaned regularly.
- Do not operate toaster without at least one hot dog and/or one bun in place.
- Never use the POP UP HOT DOG TOASTER without the Hot Dog Basket, Bun Basket, and Crumb Tray in place.

RECIPES

Use your POP UP HOT DOG TOASTER for a quick, easy-to-serve meal:

- A variety of regular-sized hot dogs and wieners (beef, turkey, veggie, or chicken)
- After cooking hot dogs use toppings such as: relish, diced tomatoes, onions, cheese, guacamole, bacon, chili and more!

RETURNS & WARRANTY

SHOULD YOUR UNIT NOT WORK OR IF DAMAGED WHEN YOU FIRST TAKE IT OUT OF THE BOX, PLEASE RETURN IT TO THE PLACE OF PURCHASE IMMEDIATELY.

COCA-COLA® SERIES POP UP HOT DOG TOASTER / HDT600COKE

Should you have any questions, please contact us via email or at the customer service number listed below between the hours of 8:00 AM and 5:00 PM, Monday through Friday, Central Standard Time.

Distributed by:

Nostalgia Products Group LLC 1471 Partnership Dr. Green Bay, WI 54304-5685 Customer Service Phone: (920) 347-9122

Web: www.nostalgiaelectrics.com

Customer Service Inquiry

To submit a Customer Service inquiry, go to www.nostalgiaelectrics.com and fill out the Customer Service Inquiry form and click the Submit button.

A representative will contact you as soon as possible.

This appliance is designed and built to provide many years of satisfactory performance under normal household use. The distributor pledges to the original owner that should there be any defects in material or workmanship during the first 90 days of purchase, we will repair or replace the unit at our option. Our pledge does not apply to damages caused by shipping, mishandling or unit being dropped. A product deemed defective either from manufacturing or being mishandled is up to the distributor's discretion. In order to obtain service under this warranty, please contact Nostalgia Products Group, LLC at the telephone number listed above or by filling out the Customer Service Inquiry Form located at www.nostalgiaelectrics.com.

This warranty does not apply to re-manufactured merchandise.

Please read these instructions carefully. Failure to comply with these instructions, damages caused by improper replacement parts, abuse or misuse will void this pledge to you and is being made in place of all other expressed warranties.

For more information, visit us online at www.nostalgiaelectrics.com.

Like us on Facebook at www.facebook.com/NostalgiaElectrics.

¡Convierta todos los días en una fietsa!

Visite www.nostalgiaelectrics.com para ver más productos divertidos.

CONTENIDO

PRECAUCIONES IMPORTANTES10
MEDIDAS IMPORTANTES
Introducción
PARTES Y ENSAMBLAJE
CÓMO FUNCIONA13
CONSEJOS ÚTILES
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
RECETAS
DEVOLUCIONES Y GARANTÍA15

SEGURIDAD

Su seguridad y la de otras personas es muy importante.

Hemos proporcionado numerosos mensajes de seguridad importantes en este manual y en su electrodoméstico. Siempre lea y obedezca todos los mensajes de seguridad.



Este es el símbolo de alerta de seguridad.

Este símbolo le previene de peligros potenciales que pueden causar la muerte o lesiones a usted y a otras personas.

Todos los mensajes de seguridad estarán antecedidos por el símbolo de alerta.

Todos los mensajes de seguridad le dirán de qué peligro potencial se trata, cómo reducir la posibilidad de lesiones y qué puede ocurrir si no se obedecen las instrucciones.

Especificaciones del electrodoméstico:

120 Voltios, 60 Hertzios 650 Vatios

PRECAUCIONES IMPORTANTES

- 1. NUNCA sumerja el aparato en agua.
- 2. NUNCA lo utilice cerca del agua.
- 3. NUNCA use una esponja o paño abrasivo en el aparato.
- 4. NUNCA deje el aparato sin supervisar mientras está en uso.
- 5. NUNCA coloque nada en el aparato que no sea lo que está cocinando.
- Desenchufe la unidad del tomacorriente eléctrico cuando no esté en uso y durante su limpieza.
- NO utilice este aparato si tiene el cable o el enchufe dañados o en el caso de que esté funcionando mal.
- 8. NO coloque este aparato dentro de un lavavajillas.
- 9. Siempre utilice pinzas para retirar los perros calientes.
- 10. Mantenga la unidad fuera del alcance de los niños.
- 11. Este aparato NO ES UN JUGUETE.
- 12. Este aparato no debe ser utilizado por niños ni por individuos con problemas cognitivos, sin estar supervisados.
- 13. Se debe supervisar a los niños para asegurarse que no jueguen con el aparato.

MEDIDAS IMPORTANTES

Siempre deberán seguirse las precauciones básicas de seguridad cuando se utilizan aparatos eléctricos, que incluyen las siguientes:

- 1. Lea todas las instrucciones antes de manejar este equipo.
- 2. Evite el contacto con las partes móviles.
- 3. Para protegerlo de una descarga eléctrica, no sumerja el cable, el enchufe ni ninguna parte de esta unidad en agua ni en ningún otro líquido.
- 4. Se requiere de una especial atención cuando el aparato es utilizado cerca de los niños.
- Desenchufe del tomacorriente cuando no se encuentra en uso, antes de quitar las partes y antes de su limpieza.
- NO utilice ningún aparato que tenga el cable o el enchufe dañado o si el aparato se dañó de alguna manera. Lleve el aparato al local de reparación más cercano para que sea revisado o reparado.
- 7. El fabricante del aparato no recomienda el uso de accesorios. Estos podrían ocasionar daños.
- 8. NO lo utilice en el exterior.
- 9. NO lo coloque sobre una hornalla a gas o sobre un quemador eléctrico caliente, ni cerca de ellos y tampoco dentro de un horno caliente.
- 10. Se debe tener extremo cuidado cuando mueve el aparato.
- 11. NO utilice el aparato de otro modo que no sea para su uso pretendido.
- 12. No deje la unidad sin atención mientras esté en uso o enchufada a un tomacorriente.

- 13. Antes de usar, controle la unidad para observar si existe la presencia de objetos extraños.
- NO intente introducir ningún utensilio ni otro objeto en el tostador mientras el aparato esté enchufado.
- Se proporciona un cable de energía corto, para reducir el riesgo de estrangulamiento o tropiezos que podrían resultar con un cable largo.
- 16. Se pueden utilizar cables prolongadores de suministro de energía si se tiene cuidado en su uso.
- 17. La clasificación eléctrica indicada en un prolongador debe ser al menos del mismo valor que la clasificación eléctrica del aparato.
- 18. Este aparato posee un enchufe polarizado (una paleta es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, el enchufe está diseñado para ser ingresado en un tomacorriente polarizado de una única forma.

IGUARDE ESTAS INSTRUCCIONES! INTRODUCCIÓN

¡Gracias por comprar el TOSTADOR AUTOMÁTICO PARA PERROS CALIENTES de Nostalgia Electrics™! El TOSTADOR AUTOMÁTICO PARA PERROS CALIENTES es una forma rápida y práctica de disfrutar perros calientes. En esta unidad se pueden colocar hasta dos perros calientes de tamaño regular y dos panes para perros calientes por vez. Una forma divertida para que sus invitados de todas las edades disfruten de deliciosos perros calientes; el TOSTADOR AUTOMÁTICO PARA PERROS CALIENTES es perfecto para entretener y además es una solución para elaborar una comida rápida. ¡Cocinar perros calientes ahora es tan simple como hacer tostadas!

PIEZAS Y ENSAMBLAJE

PARTES

Su TOSTADOR AUTOMÁTICO PARA PERROS CALIENTES viene completamente armado.



CONFIGURACIÓN PARA COCINAR

FUNCIONES DETENER/CALENTAR: 1(MÍNIMO) - 5 (MÁXIMO)



UBICACIÓN DEL CABLE

El cable se enrosca alrededor de los soportes que se encuentran debajo de la unidad.



CÓMO FUNCIONA

- Coloque el TOSTADOR AUTOMÁTICO PARA PERROS CALIENTES sobre una superficie estable cerca de un tomacorriente eléctrico antes de comenzar.
- Siempre asegúrese de que el cable esté lejos de cualquier fuente de agua.
- Enchufe el aparato en un tomacorriente eléctrico.
- Coloque dos perros calientes de tamaño estándar en las aberturas de la Canasta para Perros Calientes. Asegúrese de que la Canasta para Perros Calientes esté colocada correctamente en el tostador.
- Abra dos panes para perros calientes de tamaño regular y colóquelos en las aberturas con forma de semicírculo.
- Seleccione la configuración de calor deseada (1=MÍNIMO, 5=MÁXIMO).
- Presione la palanca hacia abajo para comenzar el ciclo de cocción.
- Cuando se haya completado la cocción, la canasta saltará automáticamente.
- Para acortar el período de cocción, simplemente gire la perilla de control de calor a una configuración más liviana o gírela toda hasta la configuración 1 (MÍNIMO).
- Para detener la cocción antes de que se haya completado el ciclo, presione el botón STOP (Detener).
- Desenchufe el aparato y déjelo enfriar completamente.
- Luego de que la unidad esté fría al tacto, retire la Canasta para Perros Calientes y el Recolector de Migas y siga las instrucciones de la sección Limpieza y Mantenimiento, para limpiar la unidad.
- Vuelva a colocar la Canasta para Perros Calientes y el Recolector de Migas en el tostador y guarde su TOSTADOR AUTOMÁTICO PARA PERROS CALIENTES en un lugar seguro, hasta su próximo uso.

¡Siguiendo estas simples instrucciones, su TOSTADOR AUTOMÁTICO PARA PERROS CALIENTES será una diversión para sus amigos, familiares y niños de todas las edades!

CONSEJOS ÚTILES

PERROS CALIENTES Y PANES

El TOSTADOR AUTOMÁTICO PARA PERROS CALIENTES está diseñado para utilizar únicamente perros calientes de tamaño estándar y dos panes de tamaño estándar por vez. NO use perros calientes ni panes tamaño Jumbo. Aunque inicialmente podrían entrar en las canastas, el calor los hará hincharse y se atascarán en el tostador. Si el perro caliente se atasca dentro de la Canasta para Perros Calientes, deje enfriar durante un momento para que se contraiga y pueda retirarlo fácilmente.

No todos los perros calientes y panes son iguales; por lo tanto tendrá que ajustar el controlador variable de calor según corresponda. Los perros calientes y panes que estén a temperatura ambiente se cocinarán más rápido que los que se acaben de retirar del refrigerador. Los perros calientes deberán tener una temperatura interna de 165° F (74°C) luego de su cocción.

FUEGO/HUMO

Si la máquina se quema o arroja humo durante la cocción, presione el botón STOP (Detener) para finalizar el ciclo de cocción. Luego de que la máquina se haya enfriado completamente, utilice las pinzas para retirar los perros calientes y los panes.

El humo también puede ser causado por el exceso de migas y partes de perros calientes que hayan quedado dentro de la máquina. Para evitar el humo, asegúrese de limpiar la Canasta para Perros Calientes y de vaciar el Recolector de Migas luego de cada uso.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Asegúrese de que la unidad esté desenchufada antes de limpiarla. Deje que todas las partes se ENFRÍEN al tacto, especialmente la Canasta para Perros Calientes, la Canasta para Panes y la Bandeja recolectora de Migas.

Para prolongar la vida de su TOSTADOR AUTOMÁTICO PARA PERROS CALIENTES, siga estas simples instrucciones de mantenimiento. Nunca coloque el aparato en un lavavajillas.

- Levante el tostador únicamente por las manijas.
- Utilice únicamente perros calientes y panes para perros calientes de tamaño estándar. No intente retirar los perros calientes ni los panes si se atoran dentro de la canasta, sin primero desenchufar el tostador.
- Limpie la superficie exterior del TOSTADOR AUTOMÁTICO PARA PERROS CALIENTES con un paño suave y húmedo y sólo cuando esté desenchufado y completamente frío.
- Utilice agua con jabón para limpiar la canasta y las pinzas antes y luego de usarlos.
- Asegúrese de que el TOSTADOR AUTOMÁTICO PARA PERROS CALIENTES esté completamente frío antes de guardarlo o limpiarlo.
- Desenchufe el TOSTADOR AUTOMÁTICO PARA PERROS CALIENTES antes de retirar la bandeja recolectora de migas de la base. Deberán retirarse las migas del mecanismo soplando o moviendo suavemente el tostador. La bandeja recolectora de migas deberá limpiarse regularmente.
- No utilice el tostador sin que haya por lo menos un perro caliente y/o un pan puesto en su lugar.
- Nunca use el TOSTADOR AUTOMÁTICO PARA PERROS CALIENTES sin que estén la Canasta para Perros Calientes, la Canasta para Panes y la Bandeja recolectora de Migas en su lugar.

RECETAS

Use su TOSTADOR AUTOMÁTICO PARA PERROS CALIENTES para preparar una comida rápida, fácil de servir:

- Una Variedad de Perros Calientes de Tamaño Regular y Salchichas (de Carne de Vaca, de Pavo, de Verdura o de Pollo).
- Luego de cocinar los perros calientes utilice aderezos como por ejemplo: ¡Condimentos, tomates en dados, cebollas, queso, quacamole, panceta, chile y muchos más!

DEVOLUCIONES Y GARANTÍA

SI SU UNIDAD NO TRABAJA O ESTÁ DAÑADA CUANDO LA EXTRAE POR PRIMERA VEZ DE LA CAJA, DEVUÉLVALA INMEDIATAMENTE AL LUGAR DONDE LA COMPRÓ.

TOSTADOR AUTOMÁTICO PARA PERROS CALIENTES / HDT600COKE

Si tiene preguntas, contacte con nosotros por correo electrónico o por el número telefónico de servicio al cliente que aparece a continuación en el horario de 8:00 AM a 5:00 PM, de lunes a viernes, Hora Estándar del Este.

Distribuida por:

Nostalgia Products Group LLC 1471 Partnership Dr. Green Bay, WI 54304-5685 Servicio al cliente Teléfono: (920) 347-9122 Web: www.nostalgiaelectrics.com

Solicitud de servicio al cliente

Para enviar una solicitud al Servicio al Cliente, vaya a www.nostalgiaelectrics.com, llene el formulario de Solicitud de Servicio al Cliente y haga clic en el botón Enviar.

Un representante le contactará tan pronto como sea posible.

Este electrodoméstico está diseñado y fabricado para proporcionar muchos años de trabajo satisfactorio bajo un uso doméstico normal. El distribuidor se compromete con el propietario original que si hay algún defecto en materiales o mano de obra durante los primeros 90 días de la compra, repararemos o sustituiremos la unidad, según nuestra elección. Este compromiso no se aplica a daños causados por el envío, mala manipulación o caídas de la unidad. La determinación de si los defectos del producto son debidos a la fabricación o a una mala manipulación, queda a la decisión del distribuidor. Para obtener servicio bajo esta garantía, contacte con Nostalgia Products Group, LLC por el número telefónico que aparece anteriormente o llenando el Formulario de Solicitud de Servicio al Cliente que se encuentra en www.nostalgiaelectrics.com. Esta garantía no se aplica a mercancía reelaborada.

Lea estas instrucciones cuidadosamente. El no cumplir con estas instrucciones, los daños causados por piezas de repuesto inapropiadas, abuso o mal uso, anularán este compromiso con usted y de todas las otras garantías expresas.

Para obtener más información, visítenos en línea en www.nostalgiaelectrics.com.

Síganos en Facebook en www.facebook.com/NostalgiaElectrics.

Faire une fête tous les jours! Visiter le site Web www.nostalgiaelectrics.com pour d'autres produits agréables.

TABLE DES MATIÈRES

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES
MISES EN GARDE SÉCURITAIRES IMPORTANTES
INTRODUCTION
PIÈCES ET ASSEMBLAGE
COMMENT FAIRE FONCTIONNER
CONSEILS PRATIQUES
NETTOYAGE ET ENTRETIEN
RECETTES
RETOURS DE LA MARCHANDISE ET GARANTIES

SÉCURITÉ

Votre sécurité tout comme celle des autres est primordiale.

Ce manuel renferme plusieurs avis importants sur la sécurité lors de l'utilisation de votre appareil. Lire le manuel et conformez-vous aux avis contre-indiqués.



Ceci représente le symbole d'avertissement pour votre sécurité.

vous être fatals à vous ou envers d'autres utilisateurs.

Ce symbole vous alerte des dangers potentiels, pouvant

Ce symbole d'alerte à la sécurité suivra tous les avis relatifs à la sécurité.

Tous les avis sécuritaires indiqueront le danger potentiel exact, la façon dont vous pouvez réduire vos chances de blessure et vous indiquerons les conséquences potentielles si vous ne suivez pas ces instructions à la lettre.

Spécifications des Appareils :

120 volts, 60 Hz 650 watts

RANCAIS

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

- 1. NE JAMAIS plonger l'appareil dans l'eau.
- 2. NE JAMAIS utiliser l'appareil près de l'eau.
- 3. NE JAMAIS utiliser une éponge abrasive ou un chiffon sur l'appareil.
- 4. NE JAMAIS laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est utilisé.
- 5. NE JAMAIS METTRE autre chose dans l'appareil que ce qui est destiné à être cuit.
- Débrancher l'appareil de la prise de courant lorsqu'il n'est pas utilisé et au moment du nettoyage.
- NE PAS utiliser l'appareil si le cordon d'alimentation ou la fiche électrique sont endommagés ni si l'appareil fonctionne mal.
- 8. NE PAS mettre l'appareil au lave-vaisselle.
- 9. Toujours prendre des pinces pour retirer les saucisses et les pains de l'appareil.
- 10. Garder hors de portée des enfants.
- 11. Cet appareil N'EST PAS UN JOUET.
- 12. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par de jeunes enfants ou par des personnes présentant des déficiences cognitives, sans supervision.
- 13. Les jeunes enfants qui se trouvent près de l'appareil devraient être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

MISES EN GARDE SÉCURITAIRES IMPORTANTES

Lorsque vous utilisez des appareils électriques, certaines précautions de base devraient être suivies pour assurer votre sécurité, soit :

- 1. Lisez toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil.
- 2. Éviter de toucher aux pièces mobiles.
- Afin de vous protéger des chocs électriques, ne pas immerger le cordon d'alimentation, la fiche ou l'appareil (en tout ou en partie) dans l'eau ou tout autre liquide.
- Une surveillance étroite est nécessaire lorsque tout appareil électrique est utilisé par des enfants ou à leur proximité.
- Débrancher l'appareil de la prise de courant lorsqu'il n'est pas utilisé, avant d'en retirer des pièces et avant de le nettoyer.
- NE PAS utiliser si le cordon d'alimentation ou la fiche électrique sont endommagés ni si l'appareil est endommagé de quelque façon que ce soit. Retourner l'appareil au point de service le plus près pour une inspection ou une réparation.
- Le fabricant ne recommande pas l'utilisation d'accessoires autres que ceux fournis avec l'appareil. Utiliser d'autres accessoires que ceux fournis avec l'appareil pourrait causer des blessures.
- 8. NE PAS utiliser à l'extérieur.
- 9. NE PAS placer sur un brûleur au gaz ou électrique ou à proximité, ni dans un four chaud.

- 10. Une attention extrême doit être portée au déplacement de cet appareil.
- 11. Cet appareil NE DOIT pas être utilisé pour des fins autres que celles indiquées.
- 12. Ne pas laisser l'appareil sans surveillance pendant son utilisation ou pendant qu'il est branché.
- 13. Vérifier la présence de corps étrangers dans les cavités de l'appareil avant de l'utiliser.
- 14. NE PAS tenter d'introduire des ustensiles ou d'autres objets dans le grille hotdog éjectable lorsque l'appareil est branché.
- Afin d'éviter de vous emmêler ou de trébucher sur un long cordon d'alimentation, un cordon court est fourni.
- 16. Les rallonges électriques peuvent être utilisées, à condition de le faire avec soin.
- 17. Le grade électrique indiqué sur les rallonges électriques devrait être au minimum aussi élevé que le grade électrique de l'appareil.
- 18. Cet appareil est muni d'une fiche électrique polarisée (une des lames est plus large que l'autre). Pour écarter les risques de choc électrique, il n'y a qu'une manière de brancher la fiche dans une prise électrique polarisée.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS! INTRODUCTION

Merci d'avoir acheté le GRILLE HOTDOG ÉJECTABLE de Nostalgia Electrics^{MC}! Le GRILLE HOTDOG ÉJECTABLE est une façon rapide, amusante et pratique de faire des hotdogs. Cet appareil peut griller jusqu'à deux saucisses de format régulier et deux pains à hotdog à la fois. Le grille hotdog éjectable est une façon amusante pour les personnes de tous âges de déguster de délicieux hotdogs, parfait pour les réceptions, et comme solution de repas rapide. Il est maintenant aussi facile de faire des hotdogs que des rôties!

PIÈCES ET ASSEMBLAGE

PIÈCES

Votre GRILLE HOTDOG ÉJECTABLE est livré entièrement assemblé.



PARAMÈTRES DE CUISSON

RÉGLAGES ARRÊT/CUISSON: 1(BAS) - 5 (ÉLEVÉ)



EMPLACEMENT DU CORDON

Le cordon s'enroule autour des chevilles sous l'appareil.



COMMENT FAIRE FONCTIONNER

- Avant de commencer, installer le GRILLE HOTDOG ÉJECTABLE sur une surface au niveau, près d'une prise de courant.
- Toujours d'assurer que le cordon d'alimentation n'est pas en contact avec un point d'eau.
- Brancher l'appareil dans une prise électrique.
- Placer deux saucisses à hotdog de format régulier dans les ouvertures du panier à hotdog. S'assurer que le panier à hot-dog est bien inséré dans l'appareil.
- Ouvrir deux pains à hotdog de format régulier et les placer dans les ouvertures en demi-cercle.
- Sélectionner le degré de cuisson désiré (1-BAS, 5-ÉLEVÉ).
- Presser le levier vers le bas pour débuter la cuisson.
- Lorsque la cuisson sera terminée, le panier s'éjectera automatiquement.
- Pour raccourcir le temps de cuisson, simplement tourner le bouton de réglage à un degré moindre ou jusqu'à 1 (BAS).
- Pour arrêter la cuisson avant la fin du cycle, presser le bouton STOP (ARRÊT).
- Débrancher l'appareil et le laisser refroidir complètement.
- Une fois que l'appareil aura refroidi, suivre les consignes décrites à la section Nettoyage et entretien pour le nettoyer.
- Replacer le panier à hotdog et le ramasse-miettes dans l'appareil et ranger le GRILLE HOTDOG ÉJECTABLE dans un endroit sécuritaire, jusqu'à nouvelle utilisation.

Suivez ces simples instructions et votre GRILLE HOTDOG ÉJECTABLE sera un outil de cuisine amusant et agréable pour les amis, la famille et les enfants de tous âges!

CONSEILS PRATIQUES

SAUCISSES À HOTDOG ET PAINS

Le GRILLE HOTDOG ÉJECTABLE a été conçu pour préparer uniquement deux saucisses et deux pains à hotdog de format régulier à la fois.

NE CHOISISSEZ PAS de saucisses et de pains de format géant. Même ces aliments semblent bien s'insérer dans le panier, la cuisson leur fera prendre du volume et ils pourront rester coincés dans le grille hotdog. Si les saucisses restent coincées dans le panier, laisser refroidir pour qu'elles perdent du volume afin de les sortir aisément.

Les pains et les saucisses diffèrent tous en format et il sera nécessaire d'ajuster le degré de cuisson en conséquence. Les saucisses et les pains à la température de la pièce cuiront plus rapidement que si vous les sortez tout juste du réfrigérateur. Les saucisses devraient avoir une température interne de 165 °F après la cuisson.

BRÛLURE/FUMÉE

Si l'appareil brûle ou émet de la fumée pendant la cuisson, appuyer immédiatement sur bouton STOP (arrêt) pour interrompre le cycle de cuisson. Une fois que l'appareil aura refroidi, utiliser les pinces pour retirer les saucisses et les pains.

La cause de la fumée peut venir d'un excès de miettes et de morceaux de saucisses restés pris dans l'appareil. Pour éviter l'émission de fumée, s'assurer de nettoyer le panier à hotdog et de vider le ramasse-miettes après chaque utilisation.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Débrancher l'appareil avant son nettoyage. S'assurer que l'appareil a refroidi, plus particulièrement le panier à hotdog, le panier à pains et le ramasse-miettes.

Afin de garder votre GRILLE HOTDOG ÉLECTABLE longtemps, veuillez suivre ces simples consignes d'entretien. NE JAMAIS mettre l'appareil au lave-vaisselle.

- Lever le grille-pain par les poignées seulement.
- Utiliser uniquement des pains et saucisses de format régulier. Ne pas tenter de retirer les pains et les saucisses qui sont coincés dans l'appareil sans l'avoir débranché auparavant.
- Nettoyer la surface extérieure du GRILLE HOTDOG ÉJECTABLE avec un chiffon doux et humide, en ayant toujours pris soin auparavant de débrancher l'appareil et de l'avoir laissé refroidir.
- Laver le panier et les pinces à l'eau savonneuse avant et après l'usage.
- S'assurer que le GRILLE HOTDOG ÉJECTABLE soit complètement refroidi avant de le ranger ou de le nettoyer.
- Débrancher le GRILLE HOTDOG ÉJECTABLE avant de retirer le ramasse-miettes. Les résidus de miettes prises dans le mécanisme peuvent s'enlever en soufflant dessus ou en agitant délicatement l'appareil. Le ramasse-miettes doit être nettoyé de façon régulière.
- Ne pas faire fonctionner l'appareil sans qu'il ne contienne au moins une saucisse et/ou pain dans les cavités.
- Ne jamais faire fonctionner le GRILLE HOTDOG ÉJECTABLE sans le panier à hot-dog, le panier à pains et le ramasse-miettes dans l'appareil.

RECETTES

Préparez un repas rapide et facile à servir grâce à votre GRILLE HOTDOG ÉJECTABLE:

- Grillez une variété de saucisses à hotdog ou d'autres types de saucisses de format régulier (au bœuf, à la dinde, au poulet ou végétariennes)
- Après la cuisson des hotdogs, garnissez les avec de la relish, des tomates en dés, des oignons, du fromage, de la guacamole, du bacon, du chili, et plus encore!

RTOURS DE LA MARCHANDISE ET GARANTIES

SI VOTRE APPAREIL NE FONCTIONNE PAS OU EST ENDOMMAGÉ LORSQUE VOUS LE SORTEZ DE LA BOÎTE, VEUILLEZ LE RETOURNER IMMÉDIATEMENT À L'ENDROIT OÙ VOUS L'AVEZ ACHETÉ.

GRILLE HOTDOG ÉJECTABLE / HDT600COKE

Pour toutes autres questions pertinentes, veuillez contacter le service à la clientèle soit par courriel ou au numéro de service tel qu'indiqué ci-bas, entre 8h00 et 17h00, du lundi au vendredi, heure normale de l'est.

Distribué par:

Nostalgia Products Group LLC 1471 Partnership Dr. Green Bay, WI 54304-5685 Service à la clientèle Téléphone: (920) 347-9122

Site Internet: www.nostalgiaelectrics.com

Question pour le service à la clientèle

Pour soumettre une question au service à la clientèle, veuillez visiter le site www.nostalgiaelectrics.com et remplir un formulaire destiné au service à la clientèle puis cliquer sur la touche Soumettre.

Un représentant vous contactera sous peu.

Cet appareil est conçu pour offrir plusieurs années d'utilisation de performance satisfaisante, et ce, sous de conditions normales d'utilisation. Le grossiste nantit que le propriétaire d'origine se doit de faire réparer ou changer l'appareil à notre discrétion, advenant le cas de défectuosités des matériaux ou des pièces durant les 90 premiers jours en date d'achat de l'appareil neuf. Notre nantissement ne s'applique aucunement sur les dommages causés par le transport, une mauvaise utilisation de l'appareil ou le fait d'échapper l'appareil. Un produit réclamé défectueux, soit suite à sa fabrication ou une mauvaise utilisation sera évaluée à l'entière discrétion du grossiste. Afin que la garantie couvre ce produit, veuillez contacter Nostalgia Products Group, LLC au numéro de téléphone suivant ou en remplissant un formulaire de question destine au service à la clientèle situé sur le site Internet : www. nostalgiaelectrics.com. Cette garantie ne s'applique aucunement à la marchandise ré-usinée.

Lire ces instructions attentivement. Le manque de vous conformer à ces instructions, de tous dommages causés par un remplacement erroné des pièces, l'abus ou mauvaise utilisation de l'appareil annulera toute promesse faite à votre égard, et prévaudra sur toute autre garantie, implicite ou expresse.

Pour des renseignements supplémentaires, visiter le site Web www.nostalgiaelectrics.com. Dites « J'aime » sur Facebook à www.facebook.com/NostalgiaElectrics.